

使用說明書

型號:TCMF-501


感謝您購買膳魔師不銹鋼真空保溫杯。

使用前，請務必詳閱本使用說明書，並請保管於可隨時取閱之處。

各部位名稱

使用前，請先對照示意圖確認
產品各部位零配件是否均齊全。

栓蓋配件




真空保溫本體內側

飲口座

真空保溫本體外側


* SUS304雙層不銹鋼真空斷熱結構



使用方法

① 如何將栓蓋打開

請按照箭頭方向逆時針將栓蓋旋開。




② 如何盛裝飲品

請將飲品盛裝如圖示標線下的位置即可。
若飲品盛裝過多，旋緊栓蓋本體時，可能
會造成飲品滲漏、燙傷或污染等情形產生。




為了達到最佳保溫保冷效果，使用前請
先加入少量熱水(冰水)預熱(預冷)1分鐘
後倒出，再重新注入熱(冰)水，即可加
強保溫保冷效果。




③ 如何旋緊栓蓋

請保持杯身直立，將栓蓋依箭頭方向確
實鎖緊。

* 請確實旋緊上蓋。



請避免在傾斜或搖晃狀態旋緊上蓋。
* 避免造成飲品滲漏、燙傷或汙染等情形產生。




使用前，請先詳讀P.5「清洗保養方法」後，以食器用中性清潔劑確實清洗栓蓋及本體內側。

4 準備飲用時

- ①開啟時請保持杯身直立，並依箭頭指示方向逆時針旋轉，即可將栓蓋打開。

請避免將中栓本體與上蓋同時開啟，可能會因此造成滲漏。

- ②飲用時請將飲口座就口，並將杯身傾斜即可感受到飲品溫度。
(若是盛裝熱飲時，請小心飲用，避免燙傷。)




5 飲用完畢後

飲用完畢後，請保持杯身直立，將栓蓋依箭頭指示方向順時針旋緊。

* 請確認栓蓋是否旋緊。

請避免將上蓋打開、中栓旋開後，將杯身本體靜置放著。

※ 避免打翻後飲品流出，可能造成燙傷或污染情形。



矽膠圈裝配方式


使用前/使用後，請務必將矽膠圈取下並確實清洗乾淨。

1 上蓋阻水矽膠圈

安裝前，請確認矽膠圈上下位置(如圖示)再確實安裝，並均勻壓入。


上蓋阻水矽膠圈如何取下

請從上蓋上方(如圖示)將矽膠圈取下。



2 中栓矽膠圈

安裝前請確認矽膠圈上下位置、再確實安裝，並均勻壓入。(如圖示)




濾網裝配方式

使用前/使用後，請務必將濾網取下並確實清洗乾淨。


1 濾網安裝方式

安裝前，請確認中栓及濾網上下位置。請依照右方圖示裝配濾網。請將濾網開口處朝上，垂直對準中栓下方，由下往上安裝並往右旋轉卡緊，即表示已確實安裝完成。



2 濾網拆卸方式

拆卸前，請確認中栓及濾網上下位置。請依照右方圖示拆卸濾網，請一手抓著中栓，一手握住濾網並往左旋轉發出「喀嚓」聲並取下，即表示已拆卸完成。



清潔保養方法

為避免氣味、污漬殘留、發霉，
請在每次使用後均進行清潔保養。

- 使用後，請立即清洗乾淨後充分乾燥。
- 清洗保養時，請使用食器用中性清潔劑清洗本產品。
- 若產品長時間不使用時，請將其清洗乾淨並充分乾燥後，避開高溫潮濕處，並置於陰涼處存放。

配件名稱	清洗方式		保養方式
栓蓋配件	上蓋、 中栓本體、 濾網	✗ 洗碗機 ✗ 烘碗機 ○ 用流動的自來水清洗 ○ 浸泡後清洗	● 清洗乾淨後，將水分擦乾，並充分乾燥。 ● 保養後，請確實將矽膠圈裝回原位。
	阻水 矽膠圈	✗ 洗碗機 ✗ 烘碗機 ○ 用流動的自來水清洗 ○ 浸泡後清洗	● 使用後，請立即將矽膠圈拆下清洗乾淨後擦乾並晾乾，使其充分乾燥。
真空保溫 本體	內側	○ 用流動的自來水清洗 ○ 浸泡後清洗 ✗ 氯系漂白劑	● 清洗乾淨，再充分乾燥。
	外側	○ 用流動的自來水清洗 ✗ 浸泡後清洗 ✗ 氯系漂白劑	● 請清洗乾淨後，確實瀝乾水分，立即用乾布拭除水分後充分乾燥。

保養須知

使用前，請仔細閱讀並遵守。

- 禁止將本產品用高於60℃的水清洗。
* 以避免高溫而造成各部件變形，導致滲漏、燙傷或污染等情形產生。 ○ 禁止
- 禁止使用洗碗機或烘碗機進行清潔保養。
* 以避免因高溫使產品部件變形而導致滲漏、燙傷、污染或造成外層烤漆、印刷或標籤剝落等情形產生。 ○ 禁止
- 清洗時，禁止將真空保溫本體浸泡於水中。
* 水份若滲入金屬、塑料之接合縫隙間，可能會導致生銹或影響本產品之保溫、保冷功能。 ○ 禁止
- 禁止使用去漬油、金屬刷、研磨粉進行清洗。
* 可能會產生產品擦傷、生銹等不良影響。 ○ 禁止
- 禁止使用漂白劑清洗真空保溫本體。
* 可能會影響本產品之保溫、保冷功能。 ○ 禁止
- 禁止使用漂白劑清洗真空保溫本體外側。
* 可能會導致本產品之烤漆、印刷脫落。 ○ 禁止

若出現以下情形…

如有不清楚之處，請按照下列步驟進行確認。

問題點	原因	因應方式
栓蓋漏水	中栓是否未確實旋緊？	旋緊中栓時請勿將本產品傾倒、歪斜。【  P.23】 開啟中栓飲用時，請避免將上蓋一起旋開。【  P.21】
	上蓋是否未確實壓緊？	請確實旋緊上蓋。【  P.23】
	飲品是否盛裝過量？	飲品盛裝量請以規定的容量為準。【  P.22】
	矽膠圈是否未裝好或脫落？	請將矽膠圈確實安裝於正確位置。【  P.31】
	矽膠圈是否已耗損？	請另行購買更換用配件。【  P.10】
飲品不易 倒出	飲水口是否被冰塊 或飲品堵塞？	請檢查各栓蓋配件，輕輕震動拍打以清除堵塞物。
真空保溫本體 內側變色	附著污垢	請使用食器用中性清潔劑清洗即可。【  P.5】
	附著紅色銹斑	此為水中所含礦物質附著產生，請使用食器用中性清潔劑清洗即可。【  P.5】
	附著水垢	建議可在溫水中加入白醋(10:1比例)，注入本產品中，浸泡30分鐘後再清洗乾淨。【  P.5】
保溫保冷 效果變差	最初放入的 飲品溫度？	為了達到最佳保溫效果，使用前請先加入少量熱水(冰水)進行預熱(冷)動作，放置30秒至1分鐘後再將水倒出，即可正常使用。
	飲品放入量是否太少？	請增加放入的量，可以提升保溫保冷效果。
發出異味	杯身內部或栓蓋配件 是否清洗乾淨？	請在每次使用後，將本產品進行清洗並充分乾燥。 若矽膠圈有異味，建議可在溫水中加入白醋(10:1比例)浸泡30分鐘後再清洗乾淨。【  P.53】
矽膠圈變色	附著污垢、發霉	請使用食器用中性清潔劑清洗即可。【  P.53】 若仍無法清除污垢、發霉時，請另購更換用配件。【  P.10】
茶類飲品變色		請盡早飲用完畢即可。茶類飲品若長期置放於本產品中，可能造成茶色及味道改變。此為茶中的成份經過長時間放置後所產生的自然變化，對人體無害。

◆ 非上述任一項情形時，請電洽客服中心詢問。【 P.10】

注意事項

使用前請仔細閱讀並遵守以下事項。

關於標示符號的含意

■為了正確使用產品，而以下列標示，區分使用錯誤時所產生的危害與損害程度。

 警告	可能造成死亡或身負重傷的情況。
 注意	可能造成輕傷或財物損失的情況。

■關於圖形符號

 禁止	表示不可執行的情況（禁止）。
 務必執行	表示務必遵守的情況。

安全注意須知

警告

請勿放置於嬰幼兒觸手可及之處。此外，亦請充分注意勿使其拿來玩耍。

*請勿將已拆除的配件放在嬰幼兒觸手可及之處。以防誤食或窒息、燙傷或受傷。



 禁止

注意

本產品中盛裝熱飲時，飲用時請特別小心注意，慢慢傾斜杯身飲用即可。

*若飲用時快速傾斜杯身，杯中熱飲可能會造成燙傷或汙染等情形產生。

 務必執行

請勿將本產品使用於盛裝飲品以外的用途。

 禁止

禁止將本產品置於高溫熱源旁。

*以避免導致本產品變形、變色、烤漆脫落等不良。



 禁止


請務必確實安裝上蓋、中栓之矽膠圈。

*以避免造成滲漏、燙傷或汙染等情形產生。

 務必執行

飲品建議盛裝量如下圖所示：

*飲品最多可盛裝位置如圖所示，請勿過量盛裝，以避免在旋緊上蓋、中栓時，促使內容物溢出而導致燙傷或汙染等情形產生。



 務必執行

禁止於搖晃及傾斜杯身的情形下開啟栓蓋。

*可能會導致飲品滲漏、燙傷或汙染等情形產生。

 禁止

請勿裝入以下內容物：

●乾冰、碳酸類飲品

*以避免因瓶身內部壓力上升，而導致上蓋無法開啟甚至易於開啟時噴出而造成傷害。

 禁止

●乳製品、酸性果汁等易腐敗飲品

*以避免放置時間太長，可能會導致飲品腐敗、發酵而產生氣體，並易於開啟時噴出而導致傷害。

*以避免影響本產品之保溫功能。



 禁止

請避免將飲品長時間置於本產品中。

*若長期將飲品放置於本產品中，可能造成飲品腐敗、發酵而產生氣體，並易於開啟時噴出而導致傷害。

 禁止

冰塊請切成小塊後再置入本產品中。

*大塊冰塊容易造成瓶身變形導致飲品滲漏、燙傷或汙染等情形產生。

 務必執行

禁止將本產品放入微波爐或其他電子產品中使用。

*本產品屬金屬材質器皿，若放入烤箱、微波爐中會產生火花，可能造成危險。

*以避免因高溫使產品部件變形而導致滲漏或造成外層烤漆剝落等情形。



 禁止

清潔保養時，請務必遵守以下各項指示：

●禁止將本產品用高於60°C的水清洗。

*以避免高溫而造成各部件變形，導致滲漏、燙傷或汙染等情形產生。

 禁止

●禁止使用洗碗機或烘碗機清潔本產品。

*以避免高溫而造成各部件變形，導致滲漏、燙傷或汙染等情形產生。

 禁止

盛裝飲品時，請勿傾倒、歪斜、搖晃本產品。

*以避免導致飲品滲漏、燙傷或汙染等情形產生。

 務必執行

請勿將本產品掉落、碰撞或撞擊本產品。

*若經碰撞後，可能會導致產品變形、損壞、影響本產品之保溫功能。



 禁止

嚴禁自行改造、分解與維修本產品。

【P.10】

*以避免因處理程序不當而導致本產品故障或影響保溫功能。



維修時，請洽原購買據點或電洽客服中心:0800-251-030

 禁止

使用須知

若盛裝含鹽份的飲品，請盡快飲用完畢並清洗乾淨。禁止將含鹽份飲品長時間放置於本產品中。

❗ 務必執行

務必使用及確實安裝本產品專屬的零配件。

❗ 務必執行

若是裝入熱茶，請儘早飲用完畢。

*茶類飲品若長期置放於本產品中，可能造成茶色及味道改變。此為茶中的成份經過長時間放置後所產生的自然變化，對人體無害。

❗ 務必執行

規格

TCMF-501			
保溫效力(6小時): 53度以上 保冷效力(6小時): 13度以下			
配件名稱		材料種類	耐熱、耐冷溫度
真空保溫容器本體	內側	SUS304不銹鋼	——
	外側	SUS304不銹鋼 (丙稀樹脂烤漆)	——
杯身把手	內側	熱塑性彈性體_苯乙烯-丁二烯- 苯乙烯共聚物 (TPE)	60度 -40度
	外側	聚丙烯 (PP塑料)	100度 -20度
栓蓋配件	上蓋	聚丙烯 (PP塑料)	100度 -20度
	中栓本體	聚丙烯 (PP塑料)	100度 -20度
	上蓋/中栓矽膠圈	矽膠	120度 -20度
	濾網	SUS304不銹鋼	——

上述樹脂製配件皆已通過中華民國食品器具容器包裝衛生標準，請您放心使用。
本產品已通過SGS檢測，相關檢測報告可至膳魔師官方網站www.thermos.com.tw查詢。

更換零件簡介

■ 本產品內附之各配件名稱如下表所示。

配件名稱		
TCMF-501上蓋矽膠圈 TCMF-501中栓矽膠圈	TCMF-501上蓋 TCMF-501中栓	TCMF-501不銹鋼濾網

● 上蓋、中栓、矽膠圈為消耗品。請於使用1年左右時確認耗損情形，表面如有粗糙或受損，請更換新品。

保固期限

真空保溫本體之保溫效力自購買日起正常使用下，保用一年。但如屬人為過失或天災地變等不可抗拒之外力所引起的損壞或外觀擦傷，則不在保證範圍內。

【更換配件購買方式】

請確認型號、顏色名稱、配件名稱後，以下列方式購買。(型號、顏色名稱記載於產品底部標籤。)

- ① 百貨通路: 請洽膳魔師形象店及各大百貨公司膳魔師直營專櫃。
- ② 經銷/網購通路: 請透過客服電話申購。
- ③ 客服中心: 請透過客服電話申購。



THERMOS® 膳魔師台灣區總代理

皇冠金屬工業股份有限公司

台北市104中山區復興南路一段2號8樓之1

電話: (02)8771-8696

傳真: (02)8771-6196

網址: www.thermos.com.tw

膳魔師官方粉絲團: www.facebook.com/thermos.tw

消費者服務專線: 0800-251-030